



Pipercross

PERFORMANCE AIR FILTERS

PKW Filter:

- Reinigung alle 15.000km (spätestens einmal jährlich)
- Bei jährlicher Reinigung bietet sich der Mai an, nach dem Pollenflug.
- Überschüssigen Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen.
- Filter mit dem Pipercross Reiniger einsprühen (C9003, C9000, C90005A)
(Nutzung anderer Reiniger kann zur Beschädigung des Schaumstoffs führen)
- Reiniger in dem Schaumstoff einmassieren und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Filter mit fließendem warmem Wasser von der feinen zur groben Seite hin ausspülen.
- Filter an der Luft trocknen lassen (nicht mit einem Fön o.ä. trocknen)

Motorrad Filter:

- Nach dem der Filter getrocknet ist, wird dieser leicht mit dem Additive-Öl eingesprüht.
- Filter erst einölen, wenn dieser auch wirklich sauber ist.

Reinigungsanleitung Pipercross Luftfilter